



*Guia Rápido*



# EVOLUTION

CONVERSOR TERRESTRE **DTV+**



# SUMÁRIO

O que é o DTV+	03
Segurança e Precauções	04
Conteúdo da Embalagem	05
Conheça o Produto	06
Controle Remoto	07
Guia de Instalação	08
Tela Inicial	09
Pareamento do Controle Remoto	09
Configuração de Idioma	10
Conectando o Wi-Fi	10
Sintonizando os canais	11
Termo de Garantia	12

## O QUE É O DTV+

### Parabéns!

Você adquiriu o Conversor Century Evolution DTV+, uma solução desenvolvida para oferecer o que há de mais avançado na nova geração da TV aberta no Brasil. Com a tecnologia DTV+, sua televisão ganha uma experiência mais completa, com alta qualidade de imagem e som, além de acesso a conteúdos ampliados das emissoras.

Mais do que assistir, você passa a viver a TV. O DTV+ integra canais, aplicativos e serviços interativos em um único ambiente inteligente, permitindo explorar conteúdos sob demanda, acessar serviços úteis e interagir com a programação de forma fluida, moderna e intuitiva, tudo diretamente na sua TV.

## TV 3.0

A TV 3.0 é a nova era da televisão aberta no Brasil, unindo o sinal gratuito à conectividade da internet para criar uma experiência inteligente.

Ela transforma sua tela com qualidade de cinema (suporte a 4K/8K e HDR) e áudio tridimensional personalizável. A tradicional "troca de canais" dá lugar a uma navegação por aplicativos, misturando conteúdo ao vivo e sob demanda.

Com sinal mais estável e recursos interativos reais, como compras pelo controle remoto e conteúdos personalizados, ela é a evolução definitiva do entretenimento gratuito, preparada para o futuro.

# SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

## Observação Importante

- Utilize a fonte de alimentação fornecida com o Conversor Century Evolution DTV+.

## Instruções Importantes de Segurança






- Certifique-se de que a tensão elétrica está de acordo com as especificações do equipamento. Verifique os cabos periodicamente e substitua imediatamente qualquer cabo danificado.
- Para evitar choque elétrico, não remova a tampa do aparelho. Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Em caso de necessidade, procure assistência técnica qualificada.
- Não utilize este aparelho próximo à água.
- Realize a limpeza apenas com pano seco.
- Posicione o dispositivo sobre uma superfície plana. Não coloque objetos pesados sobre o aparelho.
- Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale o equipamento conforme as instruções do fabricante.
- Não instale o aparelho próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que gerem calor.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho da tomada caso não vá utilizá-lo por um longo período ou durante tempestades com raios.
- Após desligar o aparelho, aguarde pelo menos 15 segundos antes de ligá-lo novamente.
- Para a fonte de alimentação, a tomada deve estar próxima ao equipamento e de fácil acesso.
- Todos os dispositivos devem ser ligados pela primeira vez em até seis meses após serem desembalados.
- Caso o dispositivo não seja mais utilizado ou precise ser substituído, restaure-o para as configurações de fábrica.

## Assistência Técnica

Não desmonte o dispositivo. Entre em contato com o serviço de assistência técnica caso ocorram os seguintes problemas:


- O cabo de alimentação ou a tomada estejam danificados.
- Haja vazamento de líquido no interior do dispositivo.
- O aparelho não funcione normalmente, mesmo após seguir as instruções.
- O dispositivo tenha sofrido danos físicos.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM


Quantidade	Item	Observações
1	Conversor Century Evolution DTV+	
1	Controle Remoto	
1	Cabo HDMI	
1	Fonte de Alimentação	
2	Pilhas AAA	
1	Guia Rápido	-

## CONHEÇA O PRODUTO


### PAINEL FRONTAL




### PAINEL TRASEIRO




### PAINEL ESQUERDO



## CONTROLE REMOTO



## GUIA DE INSTALAÇÃO



### Início Rápido / Instalação

- Certifique-se de que todos os cabos estão conectados corretamente.
- Conecte a fonte de alimentação ao Conversor Century Evolution DTV+ à rede elétrica.
- Verifique se todos os outros dispositivos (Televisão, Antena DTV+ e Roteador de Internet) estão conectados e recebendo energia.
- Ligue a TV.


## TELA INICIAL

- Ao ligar seu Conversor Century Evolution DTV+, irá aparecer a tela de boas vindas.




## PAREAMENTO DO CONTROLE REMOTO

- Aponte o seu controle remoto para o Conversor Century Evolution DTV+ à uma distância de aproximadamente 20cm.
- Aperte simultaneamente as teclas ⏪+⏩ por cerca de 5 segundos.




## CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA

- Selecione o idioma desejado.




## CONECTANDO O WI-FI

- Selecione o Wi-Fi que deseja conectar ao seu Conversor Century Evolution DTV+
- Coloque sua senha e clique em **concluído**.



## SINTONIZANDO OS CANAIS


- Para sintonizar os canais, clique em **Atualizar**.



- O Aplicativo irá fazer a busca automática dos canais.
- Ao finalizar a busca, basta clicar em **finalizar**.



- Para assistir, basta selecionar o canal desejado e clicar com o botão OK do seu controle remoto.



# TERMOS DE GARANTIA

## Termo de Garantia

A Century garante seu Conversor Century Evolution DTV+ por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição. Essa garantia não é aplicada nos seguintes casos:

- Uso indevido;
- Fenômenos naturais (enchentes, raios, terremotos, etc.);
- Quedas;
- Alteração do número de série;
- Oscilação de energia;
- Não observação das instruções contidas neste manual.

Durante o período de garantia, a Century irá reparar ou trocar o Conversor Century Evolution DTV+ sem nenhum ônus para o comprador. Para acionar a garantia, faça contato com o revendedor (consulte a nota fiscal).

## ATENÇÃO

- A Century reserva-se o direito de alterar, excluir ou incluir informações contidas neste manual sem aviso prévio.
- As disponibilidades dos conteúdos são de inteira responsabilidade das plataformas de conteúdo.
- Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in e outras marcas são marcas registradas da Google LLC.
- Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimídia e alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produzido na China  
Importado por: **SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.** Av Torquato Tapajós nº 7900  
Prédio 02 - Sala 02, Colônia Terra Nova - Manaus/AM  
Brasil - CEP 69093-413 - CNPJ: 03.521.296/002-65  
**Indústria Brasileira**

Abril 2026 rev04



**Fale conosco:**



(12) 3042-2700



atendimento@centurybr.com.br



www.centurybr.com.br



/CenturyOficial



@century\_br